

## **STB-4260-WAVE-firmware(060209).zip**

**Tato nová verze odstraní nekorektní zobrazení informací  
v elektronickém průvodci programy EPG.**

- 1) Během aktualizace neodpojujte USB zařízení, neodpojujte přístroj od elektrické sítě a přístroj nevypínejte. V opačném případě může dojít k nevratnému poškození přístroje.
- 2) Aktualizace firmware je možná provést přes rozhraní USB. USB disk nejprve naformátujte.
- 3) Stáhněte si archiv obsahující firmware. Archiv rozbalte do libovolné složky na disku a použijte běžně dostupný archivátor.
- 4) Po dokončení rozbalení archivu se vám do zvolené složky uloží 2 soubory:
  - ct216-cheer\_t\_pvr.dram.stamp1
  - ct216-cheer\_t\_pvr.ssu
- 5) Soubory zkopírujte na USB zařízení.
- 6) Zapněte Set-Top box.
- 7) Zasuňte USB zařízení do USB slotu.
- 8) Na dálkovém ovládacím stiskněte tlačítko MENU. Směrovými tlačítky doleva/doprava zvolte možnost „Nastavení“ . Tlačítky nahoru/dolů vyberte možnost „SW Update“ a stiskněte tlačítko OK.
- 9) Přístroj detekuje USB zařízení s FW a na obrazovce se zobrazí nápis „Update z čtečky karet / USB“ . Potvrďte stiskem tlačítka „OK“.
- 10) Dojde k zobrazení dat uložených na disku. Vyberte soubor s firmware a stiskněte tlačítko „OK“.
- 11) Přístroj se vás ještě zeptá zda chcete opravdu provést aktualizaci firmware. Vyberte možnost „ANO“ a stiskněte tlačítko OK.
- 12) Po dokončení aktualizace se přístroj sám restartuje, tj. vypne se a zase zapne.